

جدول سرویس و نگهداری لودر SL58H

نوع روغن مورد نیاز		لودر SL58H		
سرویس دوره ای (ساعت)	سرویس اولیه (ساعت)	ظرفیت (لیتر)	سرویس دوره ای (ساعت)	نوع روغن مورد نیاز
۱۵W۴۰	۱۰۰	۵۰	۲۲	روغن موتور
	۱۰۰	۵۰		فیلتر روغن موتور
	۲۵۰	۲۵۰		فیلتر گازوئیل
	۲۵۰	۲۵۰		فیلتر آبگیر
	۲۰۰۰		۳۵	مایع خنک کننده + ضد یخ
۱۵W۴۰	۵۰۰	۲۵۰	۳۸	روغن گیربکس
	۵۰۰	۲۵۰		فیلتر روغن گیربکس
۱۵W۴۰	۵۰۰	۲۵۰	۲۰	روغن گیربکس ZF
۸۵W۹۰ ۸۵W۱۴۰	۱۰۰۰	۲۵۰	۱۸	روغن اکسل جلو
۸۵W۹۰ ۸۵W۱۴۰	۱۰۰۰	۲۵۰	۲۲	روغن اکسل عقب
۸۵W۹۰ ۸۵W۱۴۰	۱۰۰۰	۲۵۰	۴	توبی چرخ
۴۶H ۶۸H	۲۰۰۰		۱۶۰	روغن هیدرولیک
	۲۰۰۰			فیلترهای هیدرولیک
DOT.۳				روغن ترمز
پایه لیتیم NO.۳ NO.۴				گریس
			۱۶۰	گازوئیل سوخت

نکته (۱) : در مورد روغن اکسل در دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد باید از واسکازین ۸۵W۱۴۰ استفاده گردد

نکته (۲) : در صورت استفاده از روغن مولتی گرید در گیربکس باید روغن آن هر 500 ساعت تعویض گردد.

نکته (۳) : مقادیر اعلام شده به صورت لیتراژ تقریبی بوده و مقدار دقیق آن باید توسط نمایشگر (چشمی ، گیج ، شاخص ...) تنظیم گردد.

نکته (۴) : روغن هیدرولیک 46H مخصوص مناطق سردسیر است

نکته (۵) : روغنهای ترجیحا از محصولات کارخانجات بهران- پارس- ایرانول باشد